Size:105 x145mm

GP POWERBANK MOBILE CHARGER

Instruction Manual
FP05M

COVER

FP05M

Instruction Manual

Specifications

Color	Black
Output	5V 1C 2.1A
Protection	Over Voltage Protection
Weight (Power Bank only)	108g
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Battery Type	2 Pcs/set AAA 1.5V Alkaline
Dimensions (L*W*H)	110mm(L)*65mm(W)*15mm(H)

LED indicators

Flashing Green: Power Bank is in charging mode. Solid Green: Power Bank is fully charged.

Checking the battery status:

Battery Status	LED Indicator	Remarks
Low	Red LED	Battery needs to be replaced
Low to average	Yellow LED	
Average	Yellow LED	
Good	Green LED	
Full	Green LED	
Accidental	Red LED	Replace the damaged batteries immediately

P.1

Product Features

- Power Bank is equipped with Lion 1300mAh lithium-polymer battery, which is the best choice for power supply.
- Power Bank is equipped with Type-C adapter, which is convenient to charge for USB port and Type-C port equipped in part of top USB devices.
- Power Bank is equipped with Micro USB charging cable, which is convenient to charge for Micro USB port equipped in most of mobile phones.
- Power Bank is equipped with Over Voltage Protection function, which is safer and more reliable.
- Power Bank is equipped with LED indicator, which is convenient to check the battery status.
- Power Bank is equipped with Type-C adapter, which is convenient and flexible to use.

Charging the battery before use:

Keep this manual for future reference.

Charging Instructions:

1. Plug Micro Charging Cable into the Micro USB charging port on the Power Bank and connect the other end of the Micro Charging Cable to a USB port on a PC or a USB charger. It will take approximately 5 hours to fully charge the Power Bank.
2. Plug USB charger into the Type-C adapter and connect the other end of the Type-C adapter to the Power Bank.
3. The LED indicator will be on during the charging process.
4. The LED indicator will be off when the Power Bank is fully charged.

Charging other devices:

1. Connect the Micro Charging Cable to the Micro USB port on the Power Bank and connect the other end of the Micro Charging Cable to the Micro USB port on the device.
2. Connect the Type-C adapter to the Type-C port on the Power Bank and connect the other end of the Type-C adapter to the Type-C port on the device.
3. Charging starts if a connected device requires power.
4. Charging stops if a connected device does not require power.

Caution:

1. Do not short circuit the Power Bank or the cables. Short circuit may damage the Power Bank or the cables and may cause fire or injury.
2. Do not use the Power Bank or the cables if they are damaged. Damaged Power Bank or cables may cause fire or injury.
3. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a person who is responsible for their safety. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not take the Power Bank disassembled. Open Power Bank disassembled may cause fire or injury. Do not open the Power Bank.
5. Do not use the Power Bank in the rain or in a wet environment. Water may cause fire or injury.

P.2

منتج الميزات

- بنك الطاقة مجهز بليثيوم 1300mAh ليثيوم-بوليمر البطارية، وهو الخيار الأفضل لإمداد الطاقة.
- بنك الطاقة مجهز بمحول Type-C، وهو مناسب للشحن لمنفذ USB ومنفذ Type-C المجهز في جزء من أجهزة USB العلوية.
- بنك الطاقة مجهز بكابل شحن Micro USB، وهو مناسب للشحن لمنفذ Micro USB المجهز في معظم الهواتف المحمولة.
- بنك الطاقة مجهز بوظيفة الحماية من الجهد الزائد، وهو أكثر أمانًا وموثوقية.
- بنك الطاقة مجهز بمؤشر LED، وهو مناسب للتحقق من حالة البطارية.
- بنك الطاقة مجهز بمحول Type-C، وهو مناسب ومرن للاستخدام.

شحن البطارية قبل الاستخدام:

احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

تعليمات الشحن:

1. قم بتوصيل كابل الشحن Micro USB بمنفذ الشحن Micro USB على بنك الطاقة وقم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الشحن Micro USB بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر أو شاحن USB. يستغرق الأمر حوالي 5 ساعات لشحن بنك الطاقة بالكامل.
2. قم بتوصيل شاحن USB بمحول Type-C وقم بتوصيل الطرف الآخر من محول Type-C ببنك الطاقة.
3. سيكون مؤشر LED قيد التشغيل أثناء عملية الشحن.
4. سيكون مؤشر LED مطفأ عندما يكون بنك الطاقة ممتلئًا بالكامل.

شحن الأجهزة الأخرى:

1. قم بتوصيل كابل الشحن Micro USB بمنفذ Micro USB على بنك الطاقة وقم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الشحن Micro USB بمنفذ Micro USB على الجهاز.
2. قم بتوصيل محول Type-C بمنفذ Type-C على بنك الطاقة وقم بتوصيل الطرف الآخر من محول Type-C بمنفذ Type-C على الجهاز.
3. يبدأ الشحن إذا كان الجهاز المتصل يتطلب الطاقة.
4. يتوقف الشحن إذا كان الجهاز المتصل لا يتطلب الطاقة.

تحذير:

1. لا تقم بدائرة قصيرة بنك الطاقة أو الكابلات. الدائرة القصيرة قد تتلف بنك الطاقة أو الكابلات وقد تسبب في حريق أو إصابة.
2. لا تستخدم بنك الطاقة أو الكابلات إذا كانت تالفة. بنك الطاقة أو الكابلات التالفة قد تسبب في حريق أو إصابة.
3. الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو الأشخاص الضعفاء إلا إذا كانوا تحت إشراف كافٍ من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم اللعب بالجهاز.
4. لا تأخذ بنك الطاقة مفككًا. بنك الطاقة المفتوح مفككًا قد يسبب حريقًا أو إصابة. لا تفتح بنك الطاقة.
5. لا تستخدم بنك الطاقة في المطر أو في بيئة رطبة. الماء قد يسبب حريقًا أو إصابة.

P.3

Produktmerkmale

- Die Power Bank ist mit einem 1300mAh Lithium-Polymer-Akku ausgestattet, der die beste Stromquelle bietet.
- Die Power Bank ist mit einem Type-C-Adapter ausgestattet, der praktisch zum Aufladen des USB-Ports und des Type-C-Ports auf einigen der oberen USB-Geräten geeignet ist.
- Die Power Bank ist mit einem Micro USB-Ladekabel ausgestattet, das praktisch zum Aufladen des Micro USB-Ports auf den meisten Mobiltelefonen geeignet ist.
- Die Power Bank ist mit einer Überspannungsschutzfunktion ausgestattet, die sicherer und zuverlässiger ist.
- Die Power Bank ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die praktisch zum Überprüfen des Akkustands geeignet ist.
- Die Power Bank ist mit einem Type-C-Adapter ausgestattet, der praktisch und flexibel zu verwenden ist.

Laden des Akkus vor dem Gebrauch:

Bewahren Sie das Handbuch für den zukünftigen Gebrauch auf.

Ladeanleitung:

1. Stecken Sie das Micro-Ladekabel in den Micro-USB-Ladeanschluss der Power Bank und verbinden Sie das andere Ende des Micro-Ladekabels mit einem USB-Anschluss eines PC oder einem USB-Ladegerät. Es dauert etwa 5 Stunden, bis die Power Bank vollständig aufgeladen ist.
2. Stecken Sie das USB-Ladegerät in den Type-C-Adapter und verbinden Sie das andere Ende des Type-C-Adapters mit der Power Bank.
3. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs.
4. Die LED-Anzeige erlischt, wenn die Power Bank vollständig aufgeladen ist.

Laden anderer Geräte:

1. Verbinden Sie das Micro-Ladekabel mit dem Micro-USB-Anschluss der Power Bank und verbinden Sie das andere Ende des Micro-Ladekabels mit dem Micro-USB-Anschluss des Geräts.
2. Verbinden Sie den Type-C-Adapter mit dem Type-C-Anschluss der Power Bank und verbinden Sie das andere Ende des Type-C-Adapters mit dem Type-C-Anschluss des Geräts.
3. Der Ladevorgang beginnt, wenn ein angeschlossenes Gerät Strom benötigt.
4. Der Ladevorgang endet, wenn ein angeschlossenes Gerät keinen Strom benötigt.

Achtung:

1. Kurzschließen Sie die Power Bank oder die Kabel nicht. Kurzschlüsse können die Power Bank oder die Kabel beschädigen und können Feuer oder Verletzungen verursachen.
2. Verwenden Sie die Power Bank oder die Kabel nicht, wenn sie beschädigt sind. Beschädigte Power Bank oder Kabel können Feuer oder Verletzungen verursachen.
3. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch junge Kinder oder gebrechliche Personen bestimmt, es sei denn, sie wurden ausreichend von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Junge Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Nehmen Sie die Power Bank nicht auseinander. Offene Power Bank auseinander können Feuer oder Verletzungen verursachen. Öffnen Sie die Power Bank nicht.
5. Verwenden Sie die Power Bank nicht im Regen oder in einer feuchten Umgebung. Wasser kann Feuer oder Verletzungen verursachen.

P.4

Caracteristicas del producto

- Power Bank está equipado con batería de polímero de litio 1300mAh, que es la mejor fuente de alimentación.
- Power Bank está equipado con adaptador Type-C, que es conveniente para cargar el puerto USB y el puerto Type-C en algunos dispositivos USB superiores.
- Power Bank está equipado con cable de carga Micro USB, que es conveniente para cargar el puerto Micro USB en la mayoría de los teléfonos móviles.
- Power Bank está equipado con función de protección contra sobretensión, que es más segura y confiable.
- Power Bank está equipado con indicador LED, que es conveniente para comprobar el estado de la batería.
- Power Bank está equipado con adaptador Type-C, que es conveniente y flexible de usar.

Cargar la batería antes de usarla:

Conserve este manual para referencia futura.

Instrucciones de carga:

1. Conecte el cable de carga Micro USB al puerto de carga Micro USB del Power Bank y conecte el otro extremo del cable de carga Micro USB a un puerto USB de un PC o un cargador USB. Tarda aproximadamente 5 horas en cargar completamente el Power Bank.
2. Conecte el cargador USB al adaptador Type-C y conecte el otro extremo del adaptador Type-C al Power Bank.
3. El indicador LED estará encendido durante el proceso de carga.
4. El indicador LED se apagará cuando el Power Bank esté completamente cargado.

Cargando otros dispositivos:

1. Conecte el cable de carga Micro USB al puerto Micro USB del Power Bank y conecte el otro extremo del cable de carga Micro USB al puerto Micro USB del dispositivo.
2. Conecte el adaptador Type-C al puerto Type-C del Power Bank y conecte el otro extremo del adaptador Type-C al puerto Type-C del dispositivo.
3. La carga comienza si un dispositivo conectado requiere energía.
4. La carga se detiene si un dispositivo conectado no requiere energía.

Precaución:

1. No cortocircuite el Power Bank o los cables. El cortocircuito puede dañar el Power Bank o los cables y puede causar incendio o lesiones.
2. No utilice el Power Bank o los cables si están dañados. El Power Bank o los cables dañados pueden causar incendio o lesiones.
3. El aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas enfermas a menos que hayan sido adecuadamente supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. No tome el Power Bank desmontado. Abrir el Power Bank desmontado puede causar incendio o lesiones. No abra el Power Bank.
5. No utilice el Power Bank bajo la lluvia o en un entorno húmedo. El agua puede causar incendio o lesiones.

P.5

Caractéristiques du produit

- Le Power Bank est équipé d'une batterie lithium-polymère 1300mAh, qui est la meilleure source d'alimentation.
- Le Power Bank est équipé d'un adaptateur Type-C, qui est pratique pour charger le port USB et le port Type-C équipé en partie de certains appareils USB supérieurs.
- Le Power Bank est équipé d'un câble de charge Micro USB, qui est pratique pour charger le port Micro USB équipé de la plupart des téléphones mobiles.
- Le Power Bank est équipé d'une fonction de protection contre les surtensions, qui est plus sûre et fiable.
- Le Power Bank est équipé d'un indicateur LED, qui est pratique pour vérifier l'état de la batterie.
- Le Power Bank est équipé d'un adaptateur Type-C, qui est pratique et flexible à utiliser.

Chargez la batterie avant utilisation :

Conservez ce manuel pour référence future.

Instructions de charge :

1. Branchez le câble de charge Micro USB sur le port de charge Micro USB du Power Bank et connectez l'autre extrémité du câble de charge Micro USB à un port USB d'un PC ou un chargeur USB. Il faut environ 5 heures pour charger complètement le Power Bank.
2. Branchez le chargeur USB sur l'adaptateur Type-C et connectez l'autre extrémité de l'adaptateur Type-C au Power Bank.
3. Le voyant LED sera allumé pendant le processus de charge.
4. Le voyant LED s'éteindra lorsque le Power Bank sera complètement chargé.

Chargez d'autres appareils :

1. Connectez le câble de charge Micro USB au port Micro USB du Power Bank et connectez l'autre extrémité du câble de charge Micro USB au port Micro USB de l'appareil.
2. Connectez l'adaptateur Type-C au port Type-C du Power Bank et connectez l'autre extrémité de l'adaptateur Type-C au port Type-C de l'appareil.
3. La charge commence si un appareil connecté nécessite de l'énergie.
4. La charge s'arrête si un appareil connecté ne nécessite pas d'énergie.

Attention :

1. Ne court-circuitez pas le Power Bank ou les câbles. Le court-circuit peut endommager le Power Bank ou les câbles et peut causer un incendie ou des blessures.
2. Ne utilisez pas le Power Bank ou les câbles s'ils sont endommagés. Le Power Bank ou les câbles endommagés peuvent causer un incendie ou des blessures.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes faibles sauf si elles ont été correctement supervisées par une personne responsable de leur sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Ne prenez pas le Power Bank démonté. Ouvrir le Power Bank démonté peut causer un incendie ou des blessures. Ne ouvrez pas le Power Bank.
5. Ne utilisez pas le Power Bank sous la pluie ou dans un environnement humide. L'eau peut causer un incendie ou des blessures.

P.6

Produktmerkmale

- Die Power Bank ist mit einem 1300mAh Lithium-Polymer-Akku ausgestattet, der die beste Stromquelle bietet.
- Die Power Bank ist mit einem Type-C-Adapter ausgestattet, der praktisch zum Aufladen des USB-Ports und des Type-C-Ports auf einigen der oberen USB-Geräten geeignet ist.
- Die Power Bank ist mit einem Micro USB-Ladekabel ausgestattet, das praktisch zum Aufladen des Micro USB-Ports auf den meisten Mobiltelefonen geeignet ist.
- Die Power Bank ist mit einer Überspannungsschutzfunktion ausgestattet, die sicherer und zuverlässiger ist.
- Die Power Bank ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die praktisch zum Überprüfen des Akkustands geeignet ist.
- Die Power Bank ist mit einem Type-C-Adapter ausgestattet, der praktisch und flexibel zu verwenden ist.

Laden des Akkus vor dem Gebrauch:

Bewahren Sie das Handbuch für den zukünftigen Gebrauch auf.

Ladeanleitung:

1. Stecken Sie das Micro-Ladekabel in den Micro-USB-Ladeanschluss der Power Bank und verbinden Sie das andere Ende des Micro-Ladekabels mit einem USB-Anschluss eines PC oder einem USB-Ladegerät. Es dauert etwa 5 Stunden, bis die Power Bank vollständig aufgeladen ist.
2. Stecken Sie das USB-Ladegerät in den Type-C-Adapter und verbinden Sie das andere Ende des Type-C-Adapters mit der Power Bank.
3. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs.
4. Die LED-Anzeige erlischt, wenn die Power Bank vollständig aufgeladen ist.

Laden anderer Geräte:

1. Verbinden Sie das Micro-Ladekabel mit dem Micro-USB-Anschluss der Power Bank und verbinden Sie das andere Ende des Micro-Ladekabels mit dem Micro-USB-Anschluss des Geräts.
2. Verbinden Sie den Type-C-Adapter mit dem Type-C-Anschluss der Power Bank und verbinden Sie das andere Ende des Type-C-Adapters mit dem Type-C-Anschluss des Geräts.
3. Der Ladevorgang beginnt, wenn ein angeschlossenes Gerät Strom benötigt.
4. Der Ladevorgang endet, wenn ein angeschlossenes Gerät keinen Strom benötigt.

Achtung:

1. Kurzschließen Sie die Power Bank oder die Kabel nicht. Kurzschlüsse können die Power Bank oder die Kabel beschädigen und können Feuer oder Verletzungen verursachen.
2. Verwenden Sie die Power Bank oder die Kabel nicht, wenn sie beschädigt sind. Beschädigte Power Bank oder Kabel können Feuer oder Verletzungen verursachen.
3. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch junge Kinder oder gebrechliche Personen bestimmt, es sei denn, sie wurden ausreichend von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Junge Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Nehmen Sie die Power Bank nicht auseinander. Offene Power Bank auseinander können Feuer oder Verletzungen verursachen. Öffnen Sie die Power Bank nicht.
5. Verwenden Sie die Power Bank nicht im Regen oder in einer feuchten Umgebung. Wasser kann Feuer oder Verletzungen verursachen.

P.7

Caracteristicas do Produto

- O Power Bank está equipado com bateria de polímero de lítio 1300mAh, que é a melhor fonte de alimentação.
- O Power Bank está equipado com adaptador Type-C, que é conveniente para carregar a porta USB e a porta Type-C equipadas em parte de alguns dispositivos USB superiores.
- O Power Bank está equipado com cabo de carga Micro USB, que é conveniente para carregar a porta Micro USB equipada na maioria dos telefones móveis.
- O Power Bank está equipado com função de proteção contra sobretensão, que é mais segura e confiável.
- O Power Bank está equipado com indicador LED, que é conveniente para verificar o estado da bateria.
- O Power Bank está equipado com adaptador Type-C, que é conveniente e flexível de usar.

Carregue a bateria antes de usar:

Mantenha este manual para referência futura.

Instruções de carga:

1. Ligue o cabo de carga Micro USB à porta de carga Micro USB do Power Bank e ligue a outra extremidade do cabo de carga Micro USB a uma porta USB de um PC ou um carregador USB. Demora aproximadamente 5 horas a carregar o Power Bank totalmente.
2. Ligue o carregador USB ao adaptador Type-C e ligue a outra extremidade do adaptador Type-C ao Power Bank.
3. O indicador LED estará ligado durante o processo de carga.
4. O indicador LED ficará desligado quando o Power Bank estiver totalmente carregado.

Carregando outros dispositivos:

1. Ligue o cabo de carga Micro USB à porta Micro USB do Power Bank e ligue a outra extremidade do cabo de carga Micro USB à porta Micro USB do dispositivo.
2. Ligue o adaptador Type-C à porta Type-C do Power Bank e ligue a outra extremidade do adaptador Type-C à porta Type-C do dispositivo.
3. A carga começa se um dispositivo conectado precisar de energia.
4. A carga para se um dispositivo conectado não precisar de energia.

Cuidado:

1. Não faça curto-circuito no Power Bank ou nos cabos. O curto-circuito pode danificar o Power Bank ou os cabos e pode causar incêndio ou lesões.
2. Não utilize o Power Bank ou os cabos se estiverem danificados. O Power Bank ou os cabos danificados podem causar incêndio ou lesões.
3. O aparelho não se destina a ser utilizado por crianças pequenas ou pessoas enfermas a menos que tenham sido adequadamente supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
4. Não leve o Power Bank desmontado. Abrir o Power Bank desmontado pode causar incêndio ou lesões. Não abra o Power Bank.
5. Não utilize o Power Bank na chuva ou em ambiente húmido. A água pode causar incêndio ou lesões.

P.8

Caratteristiche del prodotto

- Il Power Bank è dotato di batteria in polimero di litio 1300mAh, che è la migliore fonte di alimentazione.
- Il Power Bank è dotato di adattatore Type-C, che è comodo per caricare la porta USB e la porta Type-C dotate in parte di alcuni dispositivi USB superiori.
- Il Power Bank è dotato di cavo di ricarica Micro USB, che è comodo per caricare la porta Micro USB dotata di gran parte dei telefoni cellulari.
- Il Power Bank è dotato di funzione di protezione da sovratensione, che è più sicura e affidabile.
- Il Power Bank è dotato di indicatore LED, che è comodo per controllare lo stato della batteria.
- Il Power Bank è dotato di adattatore Type-C, che è comodo e flessibile da usare.

Caricare la batteria prima di usarla:

Conservare questo manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di ricarica:

1. Collegare il cavo di ricarica Micro USB alla porta di ricarica Micro USB del Power Bank e collegare l'altra estremità del cavo di ricarica Micro USB a una porta USB di un PC o un caricatore USB. Ci vuole circa 5 ore per caricare completamente il Power Bank.
2. Collegare il caricatore USB all'adattatore Type-C e collegare l'altra estremità dell'adattatore Type-C al Power Bank.
3. Il LED sarà acceso durante il processo di ricarica.
4. Il LED si spegnerà quando il Power Bank è completamente carico.

Ricarica di altri dispositivi:

1. Collegare il cavo di ricarica Micro USB alla porta Micro USB del Power Bank e collegare l'altra estremità del cavo di ricarica Micro USB alla porta Micro USB del dispositivo.
2. Collegare l'adattatore Type-C alla porta Type-C del Power Bank e collegare l'altra estremità dell'adattatore Type-C alla porta Type-C del dispositivo.
3. La ricarica inizia se un dispositivo collegato richiede energia.
4. La ricarica si ferma se un dispositivo collegato non richiede energia.

Attenzione:

1. Non cortocircuitare il Power Bank o i cavi. Il cortocircuito può danneggiare il Power Bank o i cavi e può causare incendio o lesioni.
2. Non utilizzare il Power Bank o i cavi se sono danneggiati. Il Power Bank o i cavi danneggiati possono causare incendio o lesioni.
3. L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini piccoli o persone deboli a meno che non siano stati adeguatamente supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini piccoli devono essere supervisionati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
4. Non prendere il Power Bank smontato. Aprire il Power Bank smontato può causare incendio o lesioni. Non aprire il Power Bank.
5. Non utilizzare il Power Bank sotto la pioggia o in ambiente umido. L'acqua può causare incendio o lesioni.

P.9

Product features

- Power Bank is equipped with Lion 1300mAh lithium-polymer battery, which is the best choice for power supply.
- Power Bank is equipped with Type-C adapter, which is convenient to charge for USB port and Type-C port equipped in part of top USB devices.
- Power Bank is equipped with Micro USB charging cable, which is convenient to charge for Micro USB port equipped in most of mobile phones.
- Power Bank is equipped with Over Voltage Protection function, which is safer and more reliable.
- Power Bank is equipped with LED indicator, which is convenient to check the battery status.
- Power Bank is equipped with Type-C adapter, which is convenient and flexible to use.

Charging the battery before use:

Keep this manual for future reference.

Charging Instructions:

1. Plug Micro Charging Cable into the Micro USB charging port on the Power Bank and connect the other end of the Micro Charging Cable to a USB port on a PC or a USB charger. It will take approximately 5 hours to fully charge the Power Bank.
2. Plug USB charger into the Type-C adapter and connect the other end of the Type-C adapter to the Power Bank.
3. The LED indicator will be on during the charging process.
4. The LED indicator will be off when the Power Bank is fully charged.

Charging other devices:

1. Connect the Micro Charging Cable to the Micro USB port on the Power Bank and connect the other end of the Micro Charging Cable to the Micro USB port on the device.
2. Connect the Type-C adapter to the Type-C port on the Power Bank and connect the other end of the Type-C adapter to the Type-C port on the device.
3. Charging starts if a connected device requires power.
4. Charging stops if a connected device does not require power.

Caution:

1. Do not short circuit the Power Bank or the cables. Short circuit may damage the Power Bank or the cables and may cause fire or injury.
2. Do not use the Power Bank or the cables if they are damaged. Damaged Power Bank or cables may cause fire or injury.
3. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a person who is responsible for their safety. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not take the Power Bank disassembled. Open Power Bank disassembled may cause fire or injury. Do not open the Power Bank.
5. Do not use the Power Bank in the rain or in a wet environment. Water may cause fire or injury.

P.10

Cechy produktu

- Power Bank jest wyposażony w baterię litowo-polimerową Lion 1300mAh, która jest najlepszym źródłem zasilania.
- Power Bank jest wyposażony w adaptor Type-C, który jest wygodny do ładowania portu USB i portu Type-C wyposażonego w część górnych urządzeń USB.
- Power Bank jest wyposażony w kabel ładowania Micro USB, który jest wygodny do ładowania portu Micro USB wyposażonego w większość telefonów komórkowych.
- Power Bank jest wyposażony w funkcję ochrony przed przepięciem, która jest bezpieczniejsza i bardziej niezawodna.
- Power Bank jest wyposażony w wskaźnik LED, który jest wygodny do sprawdzenia stanu baterii.
- Power Bank jest wyposażony w adaptor Type-C, który jest wygodny i elastyczny w użyciu.

Naładuj baterię przed użyciem:

Zachowaj instrukcję na przyszłość.

Instrukcje ładowania:

1. Podłącz kabel ładowania Micro USB do portu ładowania Micro USB na Power Bank i podłącz drugi koniec kabla ładowania Micro USB do portu USB komputera PC lub ładowarki USB. Naładowanie Power Bank trwa około 5 godzin.
2. Podłącz ładowarkę USB do adaptora Type-C i podłącz drugi koniec adaptora Type-C do Power Bank.
3. Wskaźnik LED będzie świecił podczas procesu ładowania.
4. Wskaźnik LED zgaśnie, gdy Power Bank będzie w pełni naładowany.

Ładowanie innych urządzeń:

1. Podłącz kabel ładowania Micro USB do portu Micro USB na Power Bank i podłącz drugi koniec kabla ładowania Micro USB do portu Micro USB urządzenia.
2. Podłącz adaptor Type-C do portu Type-C na Power Bank i podłącz drugi koniec adaptora Type-C do portu Type-C urządzenia.
3. Ładowanie rozpoczyna się, jeśli podłączone urządzenie wymaga zasilania.
4. Ładowanie kończy się, jeśli podłączone urządzenie nie wymaga zasilania.

Uwaga:

1. Nie zwierać Power Bank ani kabli. Zwarcie może uszkodzić Power Bank lub kable i może spowodować pożar lub obrażenia.
2. Nie używać Power Bank ani kabli, jeśli są uszkodzone. Uszkodzone Power Bank lub kable mogą spowodować pożar lub obrażenia.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby słabowite, chyba że są odpowiednio nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
4. Nie rozmontowywać Power Bank. Rozmontowany Power Bank może spowodować pożar lub obrażenia. Nie otwierać Power Bank.
5. Nie używać Power Bank w deszczu lub w wilgotnym środowisku. Woda może spowodować pożar lub obrażenia.

P.11

Produktbeskrivning

- Power Bank är utrustad med litium-polymer batteri 1300mAh, som är det bästa strömförsörjningsalternativet.
- Power Bank är utrustad med Type-C adapter, som är bekvämt att ladda USB-porten och Type-C-porten som är utrustade i en del av de övre USB-enheterna.
- Power Bank är utrustad med Micro USB laddningskabel, som är bekvämt att ladda Micro USB-porten som är utrustad i de flesta mobiltelefoner.
- Power Bank är utrustad med överspänningsskyddsfunktion, som är säkrare och mer pålitlig.
- Power Bank är utrustad med LED-indikator, som är bekvämt att kontrollera batteristatus.
- Power Bank är utrustad med Type-C adapter, som är bekvämt och flexibelt att använda.

Ladda batteriet innan det används:

Behåll denna manual för framtida bruk.

Laddningsinstruktioner:

1. Anslut Micro Charging Cable till Micro USB-laddningsporten på Power Bank och anslut den andra änden av Micro Charging Cable till en USB-port på en PC eller en USB-laddare. Det tar ungefär 5 timmar att ladda Power Bank helt och hållet.
2. Anslut USB-laddare till Type-C adapter och anslut den andra änden av Type-C adapter till Power Bank.
3. LED-indikatorn kommer att vara på under laddningsprocessen.
4. LED-indikatorn kommer att vara av när Power Bank är helt laddad.

Laddning av andra elektroniska enheter:

1. Anslut Micro Charging Cable till Micro USB-porten på Power Bank och anslut den andra änden av Micro Charging Cable till Micro USB-porten på enheten.
2. Anslut Type-C adapter till Type-C-porten på Power Bank och anslut den andra änden av Type-C adapter till Type-C-porten på enheten.
3. Laddning startar om en anslutna enhet behöver ström.
4. Laddning slutar om en anslutna enhet inte behöver ström.

Varning:

1. Kortslut inte Power Bank eller kablarna. Kortslutning kan skada Power Bank eller kablarna och kan orsaka brand eller skador.
2. Använd inte Power Bank eller kablarna om de är skadade. Skadade Power Bank eller kablar kan orsaka brand eller skador.
3. Apparaten är inte avsedd att användas av unga barn eller svaga personer om de inte har varit tillräckligt övervakade av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Unga barn bör övervakas för att de inte ska leka med apparaten.
4. Ta inte Power Bank isärtagen. Öppna Power Bank isärtagen kan orsaka brand eller skador. Öppna inte Power Bank.
5. Använd inte Power Bank i regn eller i en fuktig miljö. Vatten kan orsaka brand eller skador.

P.12

Ürün Özellikleri

- Power Bank, güç kaynağı olarak en iyi seçim olan 1300mAh lityum-polimer pil ile donatılmıştır.
- Power Bank, Type-C adaptörü ile donatılmıştır, bu da USB bağlantı noktasını ve Type-C bağlantı noktasını üst USB cihazlarının bir kısmına şarj etmek için kullanışlıdır.
- Power Bank, Micro USB şarj kablosu ile donatılmıştır, bu da Micro USB bağlantı noktasını çoğu cep telefonuna şarj etmek için kullanışlıdır.
- Power Bank, daha güvenli ve daha güvenilir olan Aşırı Gerilim Koruma fonksiyonu ile donatılmıştır.
- Power Bank, pil durumunu kontrol etmek için kullanışlı olan LED göstergesi ile donatılmıştır.
- Power Bank, Type-C adaptörü ile donatılmıştır, bu da kullanımı kolay ve esnektir.

Pili kullanımdan önce şarj edin:

Bu kılavuzu ileride kullanmak üzere saklayın.

Şarj Talimatları:

1. Micro Şarj Kablosunu Power Bank'ın Micro USB şarj portuna takın ve Micro Şarj Kablosunun diğer ucunu bir PC'nin veya USB şarj cihazının USB portuna bağlayın. Power Bank'ın tam olarak şarj edilmesi yaklaşık 5 saat sürecektir.
2. USB şarj cihazını Type-C adaptörüne takın ve Type-C adaptörünün diğer ucunu Power Bank'a bağlayın.
3. Şarj sırasında LED göstergesi açık olacaktır.
4. Power Bank tam olarak şarj edildiğinde LED göstergesi kapanacaktır.

Diğer cihazlara şarj etme:

1. Micro Şarj Kablosunu Power Bank'ın Micro USB portuna takın ve Micro Şarj Kablosunun diğer ucunu cihazın Micro USB portuna takın.
2. Type-C adaptörünü Power Bank'ın Type-C portuna takın ve Type-C adaptörünün diğer ucunu cihazın Type-C portuna takın.
3. Bağlanan bir cihaz güç gerektiriyorsa şarj başlayacaktır.
4. Bağlanan bir cihaz güç gerektirmiyorsa şarj duracaktır.

Dikkat:

1. Power Bank veya kablolarda kısa devre yapmayın. Kısa devre Power Bank veya kablolarına zarar verebilir ve yangına veya yaralanmalara neden olabilir.
2. Power Bank veya kablolar hasarlı ise kullanmayın. Hasarlı Power Bank veya kablolar yangına veya yaralanmalara neden olabilir.
3. Cihaz, güvenliklerinin sorumlu bir kişi tarafından yeterince gözetilmesi dışında küçük çocuklar veya hastalıklı kişilerin kullanımına yönelik değildir. Küçük çocuklar cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetilmelidir.
4. Power Bank'ı sökülmüş olarak almayın. Sökülmüş Power Bank'ın açılması yangına veya yaralanmalara neden olabilir. Power Bank'ı açmayın.
5. Power Bank'ı yağmur altında veya ıslak ortamda kullanmayın. Su yangına veya yaralanmalara neden olabilir.

P.13

Produktbeskrivelse

- Power Bank er udstyret med litium-polymer batteri 1300mAh, som er det bedste strømforsyningsalternativ.
- Power Bank er udstyret med Type-C adapter, som er bekvem at oplade USB-porten og Type-C-porten udstyret i en del af de øverste enheder med USB.
- Power Bank er udstyret med Micro USB opladningskabel, som er bekvem at oplade Micro USB-porten udstyret i de fleste mobiltelefoner.
- Power Bank er udstyret med overspændingsbeskyttelsesfunktion, som er sikrere og mere pålidelig.
- Power Bank er udstyret med LED-indikator, som er bekvem at kontrollere batteristatus.
- Power Bank er udstyret med Type-C adapter, som er bekvem og fleksibel at bruge.

Oplad batteriet inden brug:

Gem denne manual til fremtidig brug.

Opladningsinstruktioner:

1. Tilslut Micro Charging Cable til Micro USB-opladningsporten på Power Bank og tilslut den anden ende af Micro Charging Cable til en USB-port på en PC eller en USB-oplader. Det tager omtrent 5 timer at fuldstændigt oplade Power Bank.
2. Tilslut USB-oplader til Type-C adapter og tilslut den anden ende af Type-C adapter til Power Bank.
3. LED-indikatoren vil være tændt under opladningsprocessen.
4. LED-indikatoren vil være slukket, når Power Bank er fuldstændigt opladet.

Opladning af andre elektroniske enheder:

1. Tilslut Micro Charging Cable til Micro USB-porten på Power Bank og tilslut den anden ende af Micro Charging Cable til Micro USB-porten på enheden.
2. Tilslut Type-C adapter til Type-C-porten på Power Bank og tilslut den anden ende af Type-C adapter til Type-C-porten på enheden.
3. Opladning starter, hvis en tilsluttet enhed kræver strøm.
4. Opladning stoppes, hvis en tilsluttet enhed ikke kræver strøm.

Advarsel:

1. Kortslut ikke Power Bank eller kablerne. Kortslutning kan beskadige Power Bank eller kablerne og kan forårsage brand eller skade.
2. Brug ikke Power Bank eller kablerne, hvis de er beskadigede. Beskadigede Power Bank eller kabler kan forårsage brand eller skade.
3. Apparatet er ikke beregnet til brug af unge børn eller svage personer, med mindre de er blevet passende overvågede af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Unge børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
4. Tag ikke Power Bank adskilt. Åben Power Bank adskilt kan forårsage brand eller skade. Åbn ikke Power Bank.
5. Brug ikke Power Bank i regnen eller i et fugtigt miljø. Vand kan forårsage brand eller skade.

P.14

Cechy produktu

- Power Bank jest wyposażony w baterię litowo-polimerową Lion 1300mAh, która jest najlepszym źródłem zasilania.
- Power Bank jest wyposażony w adaptor Type-C, który jest wygodny do ładowania portu USB i portu Type-C wyposażonego w część górnych urządzeń USB.
- Power Bank jest wyposażony w kabel ładowania Micro USB, który jest wygodny do ładowania portu Micro USB wyposażonego w większość telefonów komórkowych.
- Power Bank jest wyposażony w funkcję